


PONCEUSE A BANDE – CF707B



Rep	Réf.	Désignation
1	707B001	Levier
2	707B002	Goupille
3A	707B003A	logement moteur
4A	707B004A	Joint
5A	707B005A	Tige de valve
6A	707B006A	Joint
7	707B007	Ressort de valve
8A*	707B008A	Contrôleur d'air
12	707B012	Contre-écrou
13	707B013	Joint
14	707B014	Carter
15*	707B015	Roulement à billes
16*	707B016	Plaque avant
17	707B017	Entretoise
18*	707B018	Rotor
19*	707B019	Clavette
20*	707B020	Palette (5)
21	707B021	Cylindre
22*	707B022	Plaque arrière
23	EDR021	Roulement

* pièces d'usure

Rep	Réf.	Désignation
24	707B024	Joint
25	707B025	Couvercle vissé
26	707B026	Vis de réglage
27	707B027	Plaque
28*	707B028	Protecteur
29*	707B029	Corps de bras
30	707B030	Goupille
31	707B031	Goupille
32	707B032	Vis de réglage
33	707B033	Contre-écrou
34	707B034	Rondelle
35	707B035	poulie d'entraînement
36	707B036	Déflexeur
37	707B037	Verrou
38	707B038	Vis
39	707B039	barre de tension
41	707B041	Ressort
42	707B042	Goupille
43	707B043	Vis
44	707B044	Rondelle

Rep	Réf.	Désignation
45	707B045	Ressort
46	707B046	bras de tension
47*	707B047	Poulie-collier-roulement
50	707B050	Vis
51	707B051	Vis
52	707B052	Contre-écrou
53	707B053	Semelle
54	707B054	Vis
55	707B055A	Silencieux
56A	707B056A	Joint
57A	707B057A	déflexeur d'air
58A	707B058A	admission d'air
60	707B060	Joint
61	707B061	Tige de valve
62	707B062	Ressort
63	707B063	Joint
64	707B064	Circlip