


PERCEUSE DC-317



Rep.	Réf.	Désignation	
1	30701	Carter	
2	RT18802	Joint	*
3	32903	Bouton	
4	RT18804	Joint	*
5	RT18504	Joint	*
6	32906	Tige de valve	
7	RT18807	Ressort	*
8	30708	Valve	
8-1	30708-1	Joint (2)	
9	32909	Gâchette	
10	32910	Goupille (2)	
11	RT185568	Joint (2)	*
12	32912	Vis (2)	
13	30713	Ressort	*
14	30714	Joint	*
15	30715	Soupape d'admission	

Rep.	Réf.	Désignation	
16	32916	Vis	
17	32917	Commutateur	
18	RT184818	Roulement	*
19	30719	Flasque AR	
20	30720	Cylindre	*
20-1	30720-1	Clé	*
21	DC31722	Rotor	*
23	30723	Palette (6)	
24	30724	Flasque AV	
25	32925	Roulement	*
26	32926	Joint	*
27	30727	Connecteur	*
28	30728	Satellite	
29	DC31729	Satellite (7)	*
30	DC31730	Cage planétaire	
31	DC31731	Axe (4)	*

Rep.	Réf.	Désignation	
32	RT184821	Satellite	*
33	DC31733	Cage planétaire	*
34	30734	Engrenage supérieur	*
35	30735	Roulement (2)	*
35-1	30735-1	Roulement	
36	30736	Carter d'embrayage	*
37	30737	Arbre	
38	32938	Joint	
39	30739	Mandrin	*
39-1	30739-1	Vis	
40	30740	Manchon protection	
41	30741	Joint	*
42	32942	Admission	
43	RT184852	Premier silencieux	*
44	RT184853	Second silencieux	*

* pièces d'usure