


RIVETEUSE PNEUMATIQUE HH6A



Rep	Réf.	Désignation
1	107163	Guide 3/16" (4.8 mm)
2*	02115	Nez
3*	10709	Logement mâchoire
4*	107B08	Mâchoire (2)
5*	02107	Poussoir
6*	02105	Ressort
7*	10548	Joint (5)
8	02106	Accouplement
9	02104	Ecrou
10*	11520	Joint (4)
11*	11558	Joint (4)
12*	02102A	Tête
13	02171	Bouchon d'huile
14*	02151	Piston hydraulique
15*	11501	Joint
16*	11549	Joint
17	02152	Ressort de rappel
18*	02153	Ressort de rappel
19	02127	joint
20	02159	Anneau de suspension

Rep	Réf.	Désignation
21*	02110	Bouchon AR
22	10448	Cuve de récupération
23	02168	Goupille
24	02169	Goupille
25	02138	Gâchette
26	02133	Tige de commande
27	02134	Levier
28	02167	Goupille
29*	25022	Joint
30	02157	Vis
31*	02116	Joint
32*	02101	Corps
33*	02121	Ecrou de blocage
34*	02139	Tube
36*	11560	Joint
37*	10442	Soupape
38*	10544	Ressort
39*	10550	Vis
40*	02130	Ammortisseur
41	02122	Tige de piston

Rep	Réf.	Désignation
42	02123	Piston
43*	02124	Joint de piston
44	76527	Rondelle
45	10427	Vis
46*	10431	Joint
47	02103	Bouchon de corps
49*	11541	Ressort
50*	02149	Circlip
51*	10546	Adaptateur
52*	02147	Bouchon
53	02172	Vis
		ACCESSOIRES
1	106160	Guide 3/32" (2.4 mm)
	107161	Guide 1/8" (3.2 mm)
	107162	Guide 5/32" (4 mm)
	021165	Guide 1/4" (6.3 mm)
4*	107B08	Mâchoire (2)
48*	10647	Clé
	10459	Clé de 14 mm

* pièces d'usure