


PONCEUSE ORBITALE S 716 V6



Repère°	Référence	Désignation
1	66-6133C01	Carter
2	SP03004000	Goupille (3x40L)
3	66-6133C03	Arrivée d'air
4	66-6133C04	Levier de démarrage
5 *	66-6133C05	Axe
6	66-6133C06	Valve
7	OR02105105	Joint (21.5x1.5)
8	OR01007105	Joint Torique (2) (10.7x1.5)
9	52236	Bague (10.5x1)
10	66-6133C10	Régulateur
11	66-6133C23	Sortie d'échappement
12	66-6133C12	Adaptateur
13	51542	Goupille (2x18L)
14	66-6133C14	Flasque arrière
15 *	66-6132A15	Rotor
16 *	66-6132A16	Palette (5)
17	66-6133C17	Vis (M5x10)
18 *	66-6133C18	Cylindre
19 *	66-6133C19	Flasque avant
20	66-6133C20	Echappement orientable
21 *	OR00307108	Bague (3.68x1.78)
22	STW14	Circlips (STW-14)
23 *	66-6133C08	Ressort
24	66-6132A12	Circlips
25	66-6133C32	Ecrou (M5*0.8)
26 *	06000ZZ	Roulements à billes (6000zz)

* pièces d'usure

Repère	Référence	Désignation
27	SP03002800	Goupille (3x28)
28	OR00500200	Joint (5x2)
29	66-6133C29	Anneau d'étanchéité
30	66-6133C30	Pommeau
31	66-6133C31	Jupe d'aspiration
32 *	06001ZZ	Roulements à billes (6001ZZ)
33	66-6132A13	Joint
34	66-6132A34	Axe
35	60-613135	Circlips
36	61934	Clavette
37	66-6233A37	Arbre principal
38	60-613139	Rondelle (3x13)
39	66-6133C25	Silencieux
40	66-6132A54	Clé
41 *	OR03904301	Bague (39.4x3.1)
42	40130	Bague (8.8x1.7)
43	OR00200100	Joint (2x1)
44	66-6133C07	Silencieux
45	82247	Bague (13.5x1.5)
46	82209	Joint (14x1)
47	76010	Joint (5.8x1.9)
48	66-6133C24	Sortie d'échappement
49 *	06001-49	Roulements à billes (6001)
50 *	06001P	Roulements à billes (6001P)
51 *	60-613142	Plateau VELCRO (6")
52	66-6133C22	Bouchon