

NOTICE COMPRENANT :

Types d'utilisation, conseils d'utilisation, mise en service, poste de travail, consignes de sécurité, consignes de démontage et remontage, consignes de maintenance.

IMPORTANT

Cette notice doit être lue et bien comprise avant toute mise en service, utilisation, maintenance ou réparation. La conserver dans un lieu sûr et accessible

FABRICANT/IMPORTATEUR

L'OUTILLAGE INDUSTRIEL

4, rue de Chanteloup
95100 ARGENTEUIL
Tél. 01 41 19 33 22 - Fax 01 41 19 33 39

CARACTERISTIQUES

Désignation : Clé à chocs composite revolver.

Référence : **YC-160.**

Vitesse à vide : 5 000 tr/min.

Entraînement : Carré 3/4"

Mécanisme double marteaux.

Couple maxi : 1630 Nm.

Capacité : M30.

Entrée d'air : 3/8 " Gaz BSP.

Consommation : 10 l/s.

Pression : 6,3 bar.

Tuyau : 13 mm intérieur.

Longueur totale : 225 mm.

Hauteur : 225 mm ;

Poids : 3,7 kg.

NIVEAU SONORE : 91 dB(A)

Méthode de test : EN ISO 15744

NIVEAU DE VIBRATIONS : 19.6 m/s²

Méthode de test : EN ISO 28927

PRECONISATIONS

Equilibreur/support :

Lunettes de sécurité :

Gants de sécurité :

Chaussures de sécurité :

Masque anti-poussières :

Protection anti-bruit :

Pression d'air conseillée :

Pression d'air mini :

Pression d'air maxi :

Ø intérieur du tuyau d'alimentation :

Longueur maxi du tuyau d'alimentation :

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

6 bar

5 bar

7 bar

12 mm

10 m

POSTE DE TRAVAIL

Le poste de travail doit être propre et le sol doit présenter une bonne adhérence. L'outil ne doit servir qu'en tant qu'outil à main, pour l'utilisation prévue.

TYPE D'UTILISATION PREVUE

Montage et démontage de boulonnerie dans les industries mécaniques, automobile, TP, machinisme agricole, ferroviaire...

Ne pas utiliser pour d'autres travaux sans avoir consulté le fabricant ou son distributeur agréé.

MISE EN SERVICE

Utiliser un air propre, lubrifié et régulé à la pression de 6 bar, Se conformer aux préconisations prévues (tuyau, pression, sécurité ...). Prévoir sur la ligne d'alimentation un filtre régulateur lubrificateur et une vanne d'arrêt facilement accessible et manoeuvrable. Utiliser dans le lubrificateur une huile spécialement conçue pour les outils pneumatiques. Régler le lubrificateur pour un débit de 1 à 2 gouttes par minute.

UTILISATION

Clé à chocs compacte, légère, ergonomique et silencieuse.

De conception moderne, elle est équipée d'un système de frappe à double marteaux qui lui assure précision et longévité.

Elle permet le montage et le démontage de boulonnerie M 18-M30 en production dans les industrie mécaniques, automobile, TP, Machinisme agricole, ferroviaire ...

Rappel des préconisations :

- gants de sécurité,

OUI

- chaussures de sécurité

OUI

- lunettes de sécurité,

OUI

- masque anti-poussières

- protection anti-bruit,

OUI

- pression 6 bar,

- tuyau Ø 12 mm - longueur maxi 10 m

MAINTENANCE

Les points importants concernant la maintenance de cet outil sont les suivants :

- conserver l'outil en bon état de propreté. Vérifier périodiquement le bon état des raccordements d'air comprimé, le bon fonctionnement de la gâchette repère 12, la rotation facile du mécanisme moteur.

- vérifier que les consignes de mise en service sont respectées (air propre et lubrifié, huile adaptée, pression 5 à 7 bar)

- en cas d'arrêt prolongé de l'utilisation, verser directement dans le tuyau d'alimentation une petite quantité (5ml) d'huile pour outil pneumatique, puis faire tourner l'outil un temps très court (2 à 3 secondes) afin de répartir un film d'huile dans le moteur.

INSTRUCTIONS DE DEMONTAGE

Veiller à débrancher l'alimentation d'air.

Etudier soigneusement la vue éclatée ci-jointe avant de commencer le démontage, regrouper les pièces dans un récipient propre, de taille suffisante.

Respecter le sens des filetages : les filetages à gauche sont repérés par la lettre G sur la vue éclatée.

INSTRUCTIONS DE REMONTAGE

Nettoyer soigneusement chaque pièce et vérifier l'état d'usure.

Ne remplacer les pièces usagées que par des pièces d'origine.

Remonter dans l'ordre inverse du démontage, en lubrifiant chaque pièce avec de l'huile pour outil pneumatique.

Vérifier la bonne rotation du rotor, et le bon fonctionnement de chaque pièce mobile.

Déclaration de conformité CE

Nous, L'Outillage Industriel SAS, 4 rue de Chanteloup, 95100 Argenteuil, France, déclarons sous notre seule responsabilité d'importateur, que le produit fabriqué à Taiwan, portant la référence YC-160 (clé à chocs 3/4"), auquel se réfère cette déclaration, est conforme à la Directive machines 2006/42/CE.

Fait à Argenteuil, le 25 mars 2018.

Laurent Claude,
Président.